

I pulcini dovrebbero restare nell'incubatrice per un minimo di 24 ore, dopo la schiusa, per riprendersi e per asciugarsi. Non necessitano di cibo, né di acqua. Se un pulcino non cresce bene, lasciarlo nell'incubatrice più a lungo. Monitorare da vicino i pulcini per i primi giorni nei quali sono più vulnerabili.

È relativamente comune che i pulcini muoiano nei primi due giorni di vita, a causa di problemi non manifesti che si creano durante lo sviluppo nell'uovo.

Considerato che il riscaldamento dalla parte nera inferiore di EcoGlow è altamente radiante, è poco utile misurare la temperatura con un termometro. Il riscaldamento a pannelli radianti passa attraverso l'aria senza scaldarla; solo un oggetto solido assorbe il calore radiante e si scalda. Dunque, un termometro rileva la temperatura dell'aria, ma non il calore radiante e di solito indica da 3° a 6°C in meno, rispetto alla temperatura effettivamente percepita dai pulcini. Osservate sempre il comportamento dei volatili. Si avvicineranno istintivamente l'uno all'altro, se sono infreddoliti. Più pulcini ci sono, meno riscaldamento esterno è necessario.

Aumentare gradualmente l'altezza del pannello come i pulcini crescono. Useranno l'allevatrice meno man mano che crescono.

Manutenzione

Scollegare l'alimentatore prima delle operazione di manutenzione o per spostare l'allevatrice. Non immergere il pannello in acqua, né in liquidi a temperatura superiore ai 50°C. Non lavare in lavastoviglie.

Dopo l'uso, pulire con cura con la soluzione disinfettante per allevatrice Brinsea.

In caso di problemi, contattare il fornitore o il dipartimento dei servizi dei prodotti Brinsea. Nessuna parte di questo prodotto può essere riparata.

Dimensioni

Lunghezza 550mm, larghezza 410mm, altezza 220mm. Peso 1.7 kg.
Consumo energetico: 60 Watt con l'alimentatore energetico annesso.

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG
Tel: +44 (0)345 226 0120 Fax: +44 (0)1934 708177
e-mail: sales@brinsea.co.uk, website: www.Brinsea.co.uk

Brinsea

EcoGlow 50

ALLEVATRICE PER PULCINI

Istruzioni per l'uso



Introduzione

L'allevatrice per pulcini EcoGlow è ideale per allevare fino a circa 50 pulcini, anatroccoli o altre specie di pollame o di selvaggina. La placca di riscaldamento a basso voltaggio scalda i pulcini direttamente ed è più economica e più sicura delle lampade a infrarossi.

Per registrare un nuovo prodotto Brinsea, visitare il sito www.brinsea.co.uk e seguire il link sulla destra sulla pagina di inizio, per attivare la garanzia gratuita di 3 anni.

Sul sito www.Brinsea.co.uk è possibile registrarsi gratuitamente come membro del gruppo "Brinsea Email" per ricevere le ultime notizie e le informazioni riguardanti comunicazioni in anteprima sui nuovi prodotti, offerte speciali, competizioni esclusive e molto altro.

ATTENZIONE!

Per garantire sicurezza elettrica continua, utilizzare solo l'alimentatore elettrico fornito da Brinsea Products Ltd per l'allevatrice per pulcini EcoGlow.



Non coprire in alcun modo la placca dell'allevatrice. Ciò potrebbe causarne il surriscaldamento. Non permettere che le gambe della chioccia affondano nella lettiera.

Utilizzare solo con i gambi montati, come previsto.

Usare solo in luoghi chiusi.

IMPORTANTE: L'alimentatore deve essere situato più in alto rispetto al pavimento. Deve essere tenuto fuori dalla portata di animali, in un luogo asciutto, lontano da possibili schizzi d'acqua o sepolti sotto la lettiera. RISCHIO DI INCENDIO.


Assemblaggio

L'allevatrice è completa di 4 gambe regolabili che permettono l'utilizzo a numerose varie altezze. Avvitare ogni gamba negli appositi forisituati agli angoli. È normale che le gambe si muovano un po', in quanto viene lasciato il gioco di lavoro per prevenire che la sporcizia ostruisca la filettatura

I pulcini preferiscono che il pannello dell'allevatrice sia basso all'inizio, in modo da potersi rannicchiare al di sotto, come se fossero nel nido. Una parte del pannello, potrebbe essere fissata più in basso rispetto all'altra, così i pulcini troveranno l'altezza che preferiscono e saranno soddisfatti indipendentemente

dalla taglia. Indicativamente, per pulcini Bantam iniziare con un'estremità a 40mm e l'altra a 80mm.

Fissare una gamba



Collocazione e uso

Collocare l'allevatrice per pulcini EcoGlow dove non possa essere calpestata da persone o grandi animali. Evitare gli spifferi. La temperatura della stanza non dovrebbe scendere sotto i 10 gradi, durante la notte.

Lasciare sempre un po' di spazio a disposizione, su un lato dell'allevatrice, affinché i pulcini possano muoversi liberamente. Troveranno la loro temperatura ideale spostandosi sotto (o sopra) l'allevatrice, a piacimento. In un luogo più freddo, chiudere una parte dell'allevatrice o del recinto.

Una serie di pannelli di recinzione in plastica, a incastro sono disponibili tra Brinsea e possono essere utilizzati per creare un recinto.

Collegare l'allevatrice al filo dell'alimentazione. L'alimentatore deve essere situato più in alto rispetto al pavimento e deve essere tenuto fuori dalla portata di animali, in un luogo asciutto, lontano da possibili schizzi d'acqua.

Collegare l'alimentatore a una presa elettrica appropriata, non raggiungibile da animali. L'indicatore rosso di funzionamento, collocato sopra il pannello, si accenderà e la placca metallica sotto all'allevatrice si scalderà. **NOTA BENE:** il pannello nero potrebbe gonfiarsi leggermente durante l'uso, a causa dell'espansione termica dell'elemento sigillato. È normale.