



Brinsea Mini II Eco und Mini II Advance Starter Set

Inhalt

Brutgerät Mini II Eco oder Mini II Advance (je nach Bestellung)
EcoGlow Safety 600 Wärmeplatte
OvaView Schierlampe
OvaScope Aufsatz f. Schierlampe (nur bei Mini Advance Starter Set)
Futterautomat
Tränke

Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Brinsea-Händler.

Um Ihr neues Brinsea-Produkt registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte die Brinsea-Homepage unter www.brinsea.co.uk und folgen Sie dem Link auf der rechten Seite. So registrieren Sie sich für die 3-jährige kostenlose Garantie.

Unter www.brinsea.co.uk können Sie sich als freies Mitglied der Brinsea Email Gruppe registrieren lassen. Dann erhalten Sie automatisch die neuesten Information, z.B. Vorabinformation über neue Produkte, spezielle Angebote etc.

Einleitung

Die Brinsea Mini Eco und Mini Advance Starter Sets beinhalten die Ausrüstung, die nötig ist, um künstlich zu brüten und „Nestflüchter“ aufzuziehen (d.h. Küken, die sofort nach dem Schlupf laufen, fressen und trinken können) , z.B. Arten wie Zwerghühner, Pfauen und Enten, Hühner, Wachteln oder Fasane.

Anleitungen für die Brutgeräte und die Wärmeplatte liegen dem Starter Set bei.

Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Produkten vertraut. Für ein erfolgreiches Brüten ist es notwendig, bestimmte Faktoren einzustellen und zu kontrollieren. Daher ist es wichtig, die Empfehlungen in diesen Anleitungen zu beachten.

Das Brutgerät sollte in einem beheizten Raum (mind. 17°C) aufgestellt werden (nicht im Zug stehen und keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein). Stellen Sie das Gerät auf und lassen Sie es einige Tage laufen, bevor Sie die Eier einsetzen, damit es sich stabilisieren kann und Sie sich mit den Kontrollmechanismen vertraut gemacht haben.

Befruchtete Eier sind leicht zu bekommen. Es ist empfehlenswert, mit günstigeren Eiern zu starten, um Erfahrungen mit dem Gerät und seinen Techniken zu sammeln.

Falls nötig können Eier ca. 14 Tagen lang gelagert werden (bei ca. 15°C, Wendung täglich).

Um weitere Informationen zu bekommen, lesen Sie die Anleitung für das Brutgerät bitte sorgfältig durch.

Schlupf

Stellen Sie die Wärmeplatte rechtzeitig vor dem Schlupf auf und planen Sie die Unterbringung der Küken.

Lesen Sie die Anleitung für die Wärmeplatte sorgfältig durch.

Küken machen sehr viel Dreck. Decken Sie daher - dort wo es notwendig ist – zum Schutz entsprechende Flächen ab.

Halten Sie Futter für die geschlüpften Küken bereit.

Nach dem Schlupf benötigen die Küken einen eingezäunten Bereich, der genug Platz für die Wärmeplatte, Futterautomat und Tränke bietet und es den Küken erlaubt, sich frei zu bewegen.

ACHTUNG:

Einige kleine Küken (z.B. Wachteln) können in einer Tränke ertrinken; legen Sie daher saubere Steine in die Rinne, um dies zu verhindern.

Lassen Sie die geschlüpften Küken für ca. 24 Stunden im Brutgerät, damit sie trocknen. Öffnen Sie das Brutgerät nicht zu oft, denn für die übrigen Eier ist ein hoher Luftfeuchtigkeitsgrad sehr wichtig. Wenn die Küken trocken sind, setzen Sie diese in den abgetrennten Bereich und bieten Sie ihnen sofort Futter und Wasser an. Beobachten Sie die Küken innerhalb der ersten Tage, da sie dann am anfälligsten sind.

Die Küken werden eine erstaunliche Menge an Wasser und Futter verbrauchen (und viel rundum verstreuen). Kontrollieren Sie daher täglich Wasser und Futter. Reinigen Sie den Boden täglich.

Je größer die Küken werden, desto weniger benötigen sie die Wärmeplatte, dafür aber mehr Bewegungsmöglichkeiten. Stellen Sie sicher, dass dies gewährleistet ist.

Es gibt eine Reihe von Fachbüchern über die Geflügelzucht, die Sie bei uns erhalten können.

European Community Registered Design Application No 003007103

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG

Tel: +44 (0) 845 226 0120 Fax: +44 (0) 1934 708177

E-mail: sales@brinsea.co.uk Webseite: www.Brinsea.co.uk